

Long Reach Pruner

Κλαδευτήρι με μακρύ κοντάρι



Επιλογή προϊόντος

Στοιχείο	Μήκος (m)	Βάρος (g)	Χρήση
N-100-0.6	0.6m	550g	Για θάμνους / με ένα χέρι / αμφίχειρο
N-100-1.0	1.0m	730g	Για θάμνους / με ένα χέρι / αμφίχειρο
N-100-1.5	1.5m	880g	Για ψηλά δέντρα / αμφίχειρο
N-100-2.0	2.0m	1,110g	Για ψηλά δέντρα / αμφίχειρο
N-100-50	Λεπίδα αντικατάστασης για τη σειρά N-100		



Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτές οι ψαλίδες προορίζονται για την κοπή κλαδιών. Χρησιμοποιήστε τις μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Κρατήστε μακριά από ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και δεν είναι μονωμένο έναντι ηλεκτροπληξίας.
Η προσέγγιση ή η επαφή γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας με αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό από ηλεκτροπληξία. Ο ηλεκτρισμός μπορεί να μεταφερθεί μέσω των κλαδιών, ειδικά εάν είναι βρεγμένα.
- Κρατήστε τις ψαλίδες μακριά από παιδιά και άτομα γύρω σας, όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Φοράτε σκληρό καπέλο, γυαλιά ασφαλείας, εξοπλισμό προστασίας προσώπου και αυτιών και γάντια για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα καλή θέση. Μην χρησιμοποιείτε το Κλαδευτήρι με μακρύ κοντάρι σε ασταθή μέρη όπως μια οροφή και ιππεύοντας ένα άλογο.

Προφύλαξη

- Μην κόβετε χοντρά κλαδιά. (Για χλωρά δέντρα: έως και 1"/25mm)
Η υπέρβαση του ορίου μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Ενώ κρατάτε τα κλαδιά, μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει θραύση και παραμόρφωση της λεπίδας.**

Συντήρηση

- Διαυγής χυμός, ρητίνη και υπολείμματα. Στη συνέχεια, λιπάνετε τα υποδεικνυόμενα μέρη με το βέλος. Χρησιμοποιήστε φυτικό λάδι για να βιδώσετε εξαρτήματα στη λεπίδα.
- Διατηρήστε το εργαλείο κοπής αιχμηρό. Όταν η λεπίδα γίνει θαμπή, χρησιμοποιήστε ξύστρα ή αντικαταστήστε την. Διατίθενται ανταλλακτικές λεπίδες.

Αποθήκευση

- Κλείστε το άνοιγμα του εργαλείου και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος και το εργαλείο πρέπει να είναι μακριά από παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.