

Long Reach Pruner

Svettatoio telescopico



Opzioni prodotto

Articolo	Lunghezza	Peso	Utilizzo
N-100-0.6	0.6m	550g	Per arbusti/una sola mano/due mani
N-100-1.0	1.0m	730g	Per arbusti/una sola mano/due mani
N-100-1.5	1.5m	880g	Per alberi alti/due mani
N-100-2.0	2.0m	1,110g	Per alberi alti/due mani
N-100-50	Lama di ricambio per la serie N-100		



Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA

- Tenere a distanza dall'elettricità. Questo prodotto è realizzato in metallo e non è isolato contro le scosse elettriche. L'avvicinamento o il contatto di questo prodotto con le linee di alimentazione elettrica potrebbe causare morte per elettrocuzione o lesioni corporali gravi. L'elettricità può trasmettersi tramite i rami soprattutto se umidi.
 - Queste forbici sono destinate al taglio dei rami. Da utilizzarsi esclusivamente per l'uso al quale sono destinate.
 - Mantenere le forbici al riparo da bambini e passanti.
 - Indossare un abbigliamento adeguato. Indossare casco, occhiali protettivi, protezione del viso e auricolare e guanti per ridurre il rischio di lesioni personali.
 - Assicurarsi di avere sempre una posizione stabile.
- Non utilizzare il dispositivo Svettatoio telescopico in aree instabili quali tetti e in sella a un cavallo.

Precauzione

Non tagliare grossi rami. (Per alberi vivi: fino a 1 pollice/25 mm)
Non torcere lo svettatoio durante il taglio per evitare di scheggiare il tagliente o di piegare le lame.

Manutenzione

- Asportare le tracce di linfa, resina e residui. In seguito, lubrificare i componenti indicati. Utilizzare olio vegetale per avvitare i componenti sulla lama.
- Mantenere l'utensile di taglio affilato. Quando la lama perde il tagliente, utilizzare un'affilatrice o sostituirla. Sono disponibili lame di ricambio.

Stoccaggio

•Chiudere l'apertura delle forbici e bloccare il movimento dell'utensile quindi stoccare l'utensile al riparo da bambini e persone non autorizzate all'utilizzo.