

# Long Reach Pruner

Podador de longo alcance



## Opção de produto

Item	Comp.	Peso	Utilização
N-100-0.6	0.6m	550g	Para arbustos/uma mão/bimanual
N-100-1.0	1.0m	730g	Para arbustos/uma mão/bimanual
N-100-1.5	1.5m	880g	Para árvore alta/bimanual
N-100-2.0	2.0m	1,110g	Para árvore alta/bimanual
N-100-50	Lâmina de reposição para a série N-100		



## Dicas de segurança

AVISO

- Essas tesouras são dedicadas ao corte de galhos. Use-as apenas para a finalidade pretendida.
- Fique longe da eletricidade. Esse produto é feito de metal e não tem isolamento elétrico. Aproximar ou encostar o produto a linhas de energia elétrica **pode causar morte ou lesões corporais graves por eletrocussão. A eletricidade pode passar pelos galhos, ainda mais se estiverem molhados.**
- Ao usar a tesoura, mantenha-a longe de crianças e pessoas ao redor.
- Use roupas adequadas. Use capacete, óculos de segurança, proteção facial e auditiva e luvas para reduzir o risco de ferimentos.
- Tenha sempre uma base firme. Não use a Futomaru em locais instáveis, como telhados e sobre cavalos.

## Precaução

- Não corte os galhos finos. (Para árvores vivas: até 25 mm)  
**Podar acima do limite pode causar quebras.**
- Ao segurar os galhos, **não tente forçar. Isso pode lascar ou deformar a lâmina.**

## Manutenção

- Limpe a seiva, a resina e os resíduos. Depois, lubrifique as peças indicadas.  
Use óleo vegetal para aparafusar peças na lâmina.
- Mantenha a ferramenta de corte afiada. Quando a lâmina ficar cega, use um afiador ou substitua-a. Há lâminas de reposição disponíveis.

## Armazenamento

- Feche a boca da ferramenta e mantenha-a em local seguro. Ela deve ficar longe de crianças e outras pessoas não autorizadas.