

Extendable pruning shears

# N-381 KARIKICHI NOBINOBI 1000

## Features


- One-touch system makes it easy to extend and retract.
- Ultra-lightweight, aluminum alloy.

## Specifications

- Blade length: 150mm
- Full length: 660~1000mm
- Weight: 890g

### How to operate

1) Turn the handle to the left to loosen.



2) The handle is extended.

3) Turn the handle to the right to tighten. **Tighten**

Kéo tỉa cành kéo dài được

ベトナム語

# N-381 KARIKICHI NOBINOBI 1000

## Tính năng


- Hệ thống một chạm giúp dễ dàng kéo dài và thu ngắn.
- Hợp kim nhôm cực nhẹ

## Thông số kỹ thuật

- Chiều dài lưỡi: 150mm
- Tổng chiều dài: 660~1000mm
- Trọng lượng: 890g

### Cách sử dụng

1) Xoay tay cầm sang trái để nới lỏng.



2) Tay cầm được mở rộng.

3) Xoay tay cầm sang phải để siết chặt. **Siết chặt**



**Warning** Wrong use may result in electric shock, and/or serious injury or death.

- Do not work at the area of electric shock possibility such as nearby electric wires.
- The blade is very sharp. Do not touch the blade at any time.
- When cutting, branches and tree scraps are falling. In addition, please do not work in the fall point, as the blade parts may fall and cause unexpected injury. In particular, please pay attention to children and pets.
- Use personal protective equipment. Always wear eye-protection, helmet and gloves.
- Keep proper footing and balance. Do not work at unstable position such as roof, stepladder, etc.
- After use, close the blade and keep it out of the reach of children.



**Caution** Please be sure to protect

- Please do not use this product for purposes other than its intended use.
- Before use, please inspect for the loosening of the screws and whether there is any damage to the parts, and use after confirming safety.



**Cảnh báo** Sử dụng không đúng cách có thể gây điện giật và/hoặc thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Không làm việc ở những khu vực có khả năng xảy ra điện giật, chẳng hạn như ở gần đường dây điện.
- Lưỡi cưa rất sắc bén. Tuyệt đối không chạm vào lưỡi cưa.
- Khi cắt, các mảnh vụn của cành và cây sẽ rơi ra. Ngoài ra, không làm việc ở điểm rơi, vì các bộ phận của lưỡi cưa có thể rơi xuống và gây thương tích bất ngờ. Đặc biệt, xin chú ý đến trẻ em và vật nuôi.
- Hãy sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn mang kính bảo hộ, mũ bảo hộ và găng tay.
- Lưu ý tư thế đứng thích hợp và thăng bằng. Không làm việc ở những tư thế không vững như trên mái nhà, trên thang, v.v...
- Sau khi sử dụng, đóng lưỡi cưa lại và để ngoài tầm tay trẻ em.



**Thận trọng** Xin nhớ bảo vệ

- Không sử dụng sản phẩm này vào những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng chính, chẳng hạn như tỉa cây.
- Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem các vít có bị lỏng không và các bộ phận có bị hư hỏng không, và chỉ sử dụng sau khi đã chắc chắn là an toàn.

Extendable pruning shears

# N-382 KARIKICHI NOBINOBI 1200

## Features


- One-touch system makes it easy to extend and retract.
- Ultra-lightweight, aluminum alloy.

## Specifications

Blade length:150mm  
Full length:760~1200mm  
Weight:1080g

## How to operate

1) Turn the handle to the left to loosen.



2) The handle is extended.

3) Turn the handle to the right to tighten. **Tighten**

Kéo tỉa cành kéo dài được

ベトナム語

# N-382 KARIKICHI NOBINOBI 1200

## Tính năng


- Hệ thống một chạm giúp dễ dàng kéo dài và thu ngắn.
- Hợp kim nhôm cực nhẹ

## Thông số kỹ thuật

Chiều dài lưỡi:150mm  
Tổng chiều dài:760~1200mm  
Trọng lượng:1080g

## Cách sử dụng

1) Xoay tay cầm sang trái để nới lỏng.



2) Tay cầm được mở rộng.

3) Xoay tay cầm sang phải để siết chặt. **Siết chặt**



**Warning** Wrong use may result in electric shock, and/or serious injury or death.

- Do not work at the area of electric shock possibility such as nearby electric wires.
- The blade is very sharp. Do not touch the blade at any time.
- When cutting, branches and tree scraps are falling. In addition, please do not work in the fall point, as the blade parts may fall and cause unexpected injury. In particular, please pay attention to children and pets.
- Use personal protective equipment. Always wear eye-protection, helmet and gloves.
- Keep proper footing and balance. Do not work at unstable position such as roof, stepladder, etc.
- After use, close the blade and keep it out of the reach of children.



**Caution** Please be sure to protect

- Please do not use this product for purposes other than its intended use.
- Before use, please inspect for the loosening of the screws and whether there is any damage to the parts, and use after confirming safety.



**Cảnh báo** Sử dụng không đúng cách có thể gây điện giật và/hoặc thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Không làm việc ở những khu vực có khả năng xảy ra điện giật, chẳng hạn như ở gần đường dây điện.
- Lưỡi cưa rất sắc bén. Tuyệt đối không chạm vào lưỡi cưa.
- Khi cắt, các mảnh vụn của cành và cây sẽ rơi ra. Ngoài ra, không làm việc ở điểm rơi, vì các bộ phận của lưỡi cưa có thể rơi xuống và gây thương tích bất ngờ. Đặc biệt, xin chú ý đến trẻ em và vật nuôi.
- Hãy sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn mang kính bảo hộ, mũ bảo hộ và găng tay.
- Lưu ý tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Không làm việc ở những tư thế không vững như trên mái nhà, trên thang, v.v...
- Sau khi sử dụng, đóng lưỡi cưa lại và để ngoài tầm tay trẻ em.



**Thận trọng** Xin nhớ bảo vệ

- Không sử dụng sản phẩm này vào những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng chính, chẳng hạn như tỉa cây.
- Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem các vít có bị lỏng không và các bộ phận có bị hư hỏng không, và chỉ sử dụng sau khi đã chắc chắn là an toàn.