


## TIPPEK

### Hogyan vágjunk



Ez a rész nem vágásra van.

Rakja az ágot, élyen a szájba.



Átlós vágás javasolt az ellenállás csökkentése érdekében.

### Karbantartás



Törölje le a folyadékot és maradványokat.

Utána kenje meg a jelölt részeket.

## Termék opciók

Tárgy szám	Hossz (hüvelyk/m)	Penge szélesség (hüvelyk/m)	Súly (font/kg)
N-152	31,5/0,8	1,57/40	2,22/1,008
N-153	39,4/1,0	1,57/40	2,43/1,100
N-154	59,1/1,5	1,57/40	2,87/1,300
N-155	78,7/2,0	1,57/40	3,31/1,500
N-150-51	Cserepenge a következőkhöz : N-152, 153, 154 és 155		

## Figyelem

### ⚠ Biztonsági utasítás

- Ez a metszőolló ágak vágására van. Csak erre a célra használja.

- Tartsa távol az áramtól.

Az elektromos vezetékekhez való közeledés vagy érintkezés ezzel a termékkel **halálos vagy súlyos testsérülést okozhat áramütés miatt.**

**Az áram átjuthat az ágakon, különösen, ha azok nedvesek.**

- Öltözzön megfelelően. Viseljen védősisakot, arc- és fülvédőt, valamint kesztyűt a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

## Óvintézkedés

- A Futomaru egy ágvágásra szánt olló. Ne vágjon olyan ágot, amely meghaladja az ágak vágási kapacitásának felső határát.

**A határérték túllépése töréseket okozhat.**

Ha már tartja az ágot, ne próbálja felfeszíteni. **Emiatt a penge kitörhet és deformálódhat.**

## Karbantartás

- Használjon növényi olajat az alkatrészek olajozására.

- Tartsa élesen a vágószerszámot.

Ha a penge eltömpul, használjon élezőt, vagy cserélje ki.

## Tárolás

- Zárja be a szerszámot, és tartsa biztonságos helyen. Gyermekektől távol tartandó.

NISHIGAKI INDUSTRIAL CO. LTD.  
<http://www.ni-co.jp>  
 Japánban gyártva