



**NISHIGAKI**

# Fruit Picker Telescopic



Obstflücker Teleskop

## VERWENDUNG

### 1. Zuerst den Griff lösen.




### 2. Klemmhebel zur Längeneinstellung lösen, Schaftlänge einstellen und Hebel wieder schließen.




## DREI VERWENDUNGSARTEN



### (1) OBSTERNTE mit Schneiden und Halten Stielhalter anbringen. (Orange)



### (2) Äste schneiden Stielhalter abnehmen.



### (3) Dicke Äste mit einer Säge durchtrennen Säge anbringen.



**ACHTUNG**

Den Klemmhebel nicht lösen, ohne den Griff loszulassen. Es kann sonst der Innenmechanismus beschädigt werden.

2024.8 ドイツ語

Hergestellt in Japan

Made in Japan