



## 使用说明

这些剪刀切割刃很锋利。请谨慎使用并且仅用于预期用途；以免伤到自己或损坏工具。  
切割时，不要左右扭动剪刀，以免崩裂刀刃或弄弯刀片。  
每次使用前检查这些剪刀，更换或修理，如果零件有虫蛀或损坏。



## 重磨说明

重新磨利主刃，保持原有的刃角。  
磨利主刃后，用细磨石轻轻打磨背面（后刃）。  
不要加宽后刃；前后刃宽的比例应约为 8:2。



## 警告

- 1) 这些金属剪刀会导电；请勿在电源附近使用。
- 2) 使用后务必锁紧刀片。
- 3) 让剪刀远离儿童。