

## Instrucciones de uso

Estas tijeras tienen bordes cortantes muy afilados. Utilícelas con precaución y solo para su uso previsto; de no ser así, podría provocarse lesiones o dañar la herramienta. No retuerza las tijeras mientras está cortando, ya que se puede mellar el filo o doblar las hojas. Inspeccione estas tijeras antes de usarlas y sustitúyalas o repárelas si hay piezas gastadas o dañadas.




## Instrucciones para afilar

Afile el bisel principal, manteniendo el ángulo original.


Después de afilar el bisel principal, realice algunas pasadas suaves en el reverso (bisel posterior) con una piedra de afilar fina.

No ensanche el bisel posterior; la proporción entre los anchos de bisel debe ser de aproximadamente 8 a 2.

Biselado principal



Biselado posterior



## Advertencias

- 1) Estas tijeras metálicas conducen la electricidad: no las utilice cerca de objetos eléctricos.
- 2) Asegúrese de bloquear las hojas después del uso.
- 3) Mantenga las tijeras fuera del alcance de los niños.