



使用说明

这些剪刀切削刃很锋利。请谨慎使用并且仅用于预期用途；以免伤到自己或损坏工具。

切割时，不要左右扭动剪刀，以免崩裂刀刃或弄弯刀片。



每次使用前检查这些剪刀，更换或修理，如果零件有虫蛀或损坏。

重磨说明

重新磨利主刃，保持原有的刃角。

磨利主刃后，用细磨石轻轻打磨背面（后刃）。

不要加宽后刃；前后刃宽的比例应约为 8:2。



警告

1) 这些金属剪刀会导电；请勿在电源附近使用。

2) 使用后务必锁紧刀片。

3) 让剪刀远离儿童。