

Használati utasítás Instructions for Use


Ezek az ollók éles vágóélekkel rendelkeznek. Óvatosan és csak a rendeltetésüknek megfelelően használja őket; ellenkező esetben megsérülhet, vagy megsérülhet a szerszám. Vágás közben ne csavarja meg az ollót, mert eltörheti a pengéket. Minden használat előtt ellenőrizze ezeket az ollókat, és cserélje ki vagy javítsa meg, ha az alkatrészek kopottak vagy sérültek.

Élezési utasítás Instructions for Resharpener

Élesítse újra a fő ferde élt, megtartva az eredeti ferde szöveget.

A fő ferde élezés után végezzen néhány könnyű átmenetet a hátoldalon (hátsó ferde) finom élezőkővel.

Ne szélesítse ki a hátsó ferde; a ferdeszélesség aránya körülbelül 8:2 legyen.



Figyelmeztetés Warning

- 1) Ezek a fémollók vezetnek az elektromosságot; ne használja elektromos tárgyak közelében.
- 2) Használat után feltétlenül zárja le a késeket.
- 3) Az ollót tartsa távol a gyermekektől.