

Istruzioni per l'uso

Queste forbici presentano bordi taglienti. Usarle con cautela ed esclusivamente per l'utilizzo previsto; in caso contrario, ci si potrebbe ferire o si potrebbe danneggiare l'utensile.

Non torcere le forbici durante il taglio per evitare di scheggiare il tagliente o di piegare le lame. Ispezionare le forbici prima di ogni utilizzo e procedere alla sostituzione o alla riparazione in caso di parti usurate o danneggiate.




Istruzioni per la riaffilatura

Riaffilare il bordo principale del bisello, mantenendo l'angolo originale del bisello.

Dopo aver affilato il bisello principale, effettuare alcune passate leggere sul lato posteriore (bisello posteriore) con una pietra per affilatura fine.

Non allargare il bisello posteriore; il rapporto delle larghezze del bisello dovrebbe essere di circa 8 a 2.



Avvertenza

- 1) Queste forbici conducono elettricità; non utilizzarle vicino a oggetti elettrici.
- 2) Assicurarsi di bloccare le lame dopo l'uso.
- 3) Tenere le forbici lontano dalla portata dei bambini.