



Инструкция по эксплуатации

У этих ножниц имеются острые режущие края. При работе с ними следует соблюдать осторожность; используйте их только по назначению — в противном случае можно получить травму или повредить инструмент. Не перекручивайте ножницы во время обрезки — это может привести к тому, что нож согнется или на его режущем крае появятся сколы.

Перед каждым использованием осматривайте ножницы и заменяйте или ремонтируйте изношенные либо поврежденные детали.




Инструкции по заточке


Заточите основную фаску, сохраняя первоначальный угол заточки.

После заточки основной фаски сделайте несколько легких проходов по обратной стороне (задней фаске) тонким точильным камнем. Не расширяйте заднюю фаску; соотношение ширины фасок должно быть примерно 8 к 2.

Ведущая кромка



Задняя кромка



Осторожно!

- 1) Эти металлические ножницы проводят электричество; не используйте их рядом с электрическими объектами.
- 2) По завершении работы обязательно зафиксируйте лезвия с помощью замка.
- 3) Храните ножницы вдали от детей.