

## N-381 KARIKICHI NOBINOBI 1000

### Features


- One-touch system makes it easy to extend and retract.
- Ultra-lightweight, aluminum alloy.

### Specifications

Blade length:150mm  
Full length:660~1000mm  
Weight:890g

### How to operate

1) Turn the handle to the left to loosen.



2) The handle is extended.

3) Turn the handle to the right to tighten.

Meghosszabbítható ágvágó

## N-381 KARIKICHI NOBINOBI 1000

### Funkciók


- Az egyérintéses rendszernek köszönhetően könnyen hosszabbítható és visszahúzható.
- Ultrakönnyű alumíniumötvözet.

### Jellemzők

Penge hossza:150mm  
Teljes hossz:660~1000mm  
Súly:890g

### Használat

1) A fogantyú kifelé forgatásával lazítható.



2) Hosszabbítsa meg a nyelet.

3) A fogantyú befelé forgatásával szorítható.



**Warning** Wrong use may result in electric shock, and/or serious injury or death.

- Do not work at the area of electric shock possibility such as nearby electric wires.
- The blade is very sharp. Do not touch the blade at any time.
- When cutting, branches and tree scraps are falling. In addition, please do not work in the fall point, as the blade parts may fall and cause unexpected injury. In particular, please pay attention to children and pets.
- Use personal protective equipment. Always wear eye-protection, helmet and gloves.
- Keep proper footing and balance. Do not work at unstable position such as roof, stepladder, etc.
- After use, close the blade and keep it out of the reach of children.



**Caution** Please be sure to protect

- Please do not use this product for purposes other than its intended use.
- Before use, please inspect for the loosening of the screws and whether there is any damage to the parts, and use after confirming safety.



**Vigyázat!** A rendeltetéstől eltérő használat áramütéshez, illetve súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

- Ne végezzen munkát az áramütés veszélyének kitett helyeken, például elektromos vezetékek közelében.
- A penge nagyon éles. Soha ne érjen a pengéhez.
- Vágás közben ágak és egyéb, a fáról származó darabok hullanak a földre. Ne álljon közvetlenül az eszköz alá, ugyanis a penge részei súlyos sérülést okozhatnak, ha esetleg leesnek. Különösen figyeljen a gyermekekre és állatokra.
- Használjon egyéni védőeszközt. Mindig viseljen védőszemüveget, sisakot és kesztyűt.
- Álljon biztosan a lábán, ne veszítse el az egyensúlyát. Ne dolgozzon olyan instabil helyen, mint háztetőn, létrán stb.
- Használat után csukja össze a pengét, és tartsa gyermekektől távol.



**Figyelem!** Óvatosan járjon el az eszközzel

- Az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, azaz fák metszésére.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nem lazák-e a csavarok, illetve nem sérültek-e az alkatrészek, majd győződjön meg az eszköz biztonságosságáról.

Extendable pruning shears  NISHIGAKI INDUSTRIAL CO.,LTD.

## N-382 KARIKICHI NOBINOBI 1200

### Features

- One-touch system makes it easy to extend and retract.
- Ultra-lightweight, aluminum alloy.

### Specifications


Blade length:150mm  
Full length:760~1200mm  
Weight:1080g

### How to operate

1) Turn the handle to the left to loosen.

2) The handle is extended.

3) Turn the handle to the right to tighten.



Meghosszabbítható ágvágó

## N-382 KARIKICHI NOBINOBI 1200

### Funkciók

- Az egyérintéses rendszernek köszönhetően könnyen hosszabbítható és visszahúzható.
- Ultrakönnyű alumíniumötvözet.

### Jellemzők


Penge hossza:150mm  
Teljes hossz:760~1200mm  
Súly:1080g

### Használat

1) A fogantyú kifelé forgatásával lazítható.

2) Hosszabbítsa meg a nyelet.

3) A fogantyú befelé forgatásával szorítható.



### Warning

Wrong use may result in electric shock, and/or serious injury or death.

- Do not work at the area of electric shock possibility such as nearby electric wires.
- The blade is very sharp. Do not touch the blade at any time.
- When cutting, branches and tree scraps are falling. In addition, please do not work in the fall point, as the blade parts may fall and cause unexpected injury. In particular, please pay attention to children and pets.
- Use personal protective equipment. Always wear eye-protection, helmet and gloves.
- Keep proper footing and balance. Do not work at unstable position such as roof, stepladder, etc.
- After use, close the blade and keep it out of the reach of children.



### Caution

Please be sure to protect

- Please do not use this product for purposes other than its intended use.
- Before use, please inspect for the loosening of the screws and whether there is any damage to the parts, and use after confirming safety.



### Vigyázat!

A rendeltetéstől eltérő használat áramütéshez, illetve súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

- Ne végezzen munkát az áramütés veszélyének kitett helyeken, például elektromos vezetékek közelében.
- A penge nagyon éles. Soha ne érjen a pengéhez.
- Vágás közben ágak és egyéb, a fáról származó darabok hullanak a földre. Ne álljon közvetlenül az eszköz alá, ugyanis a penge részei súlyos sérülést okozhatnak, ha esetleg leesnek. Különösen figyeljen a gyermekekre és állatokra.
- Használjon egyéni védőeszközt. Mindig viseljen védőszemüveget, sisakot és kesztyűt.
- Álljon biztosan a lábán, ne veszítse el az egyensúlyát. Ne dolgozzon olyan instabil helyen, mint háztetőn, létrán stb.
- Használat után csukja össze a pengét, és tartsa gyermekektől távol.



### Figyelem!

Óvatosan járjon el az eszközzel

- Az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, azaz fák metszésére.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nem lazák-e a csavarok, illetve nem sérültek-e az alkatrészek, majd győződjön meg az eszköz biztonságosságáról.