



Instructions

Comment retirer le boîtier




① Ouvrez la lame.




② Soulevez la languette et retirez l'étui rigide.
* Lors de la fixation de l'étui, soulevez la languette et insérez l'étui jusqu'au bout.

Changement de l'angle de la lame




① Abaissez le levier, puis réglez l'angle de la lame.




② Relevez le levier, puis fixez l'angle de la lame.


Procédure d'allongement




① Abaissez le levier.




② Allongez la perche.




③ Relevez le levier jusqu'à ce que les trois trous soient visibles.



④ Enfoncez la perche fermement jusqu'à entendre un déclic afin que les broches s'insèrent dans les trous



⑤ Il y a deux pièces de jointure. Les procédures de réglage sont les mêmes.



* Le trait indique que l'extrémité du tube est proche. N'allongez pas la perche au-delà de ce trait. Ne forcez pas trop, au risque de déboîter les deux tubes.



⚠ Avertissement

Veillez respecter ces instructions afin de ne pas risquer une blessure grave ou l'électrocution.

- ① Ce produit en métal conduit l'électricité. N'utilisez pas cet outil dans des lieux exposés à des décharges électriques.
- ② Lorsque vous utilisez ce produit, ne le pointez à aucun moment en direction d'autres personnes.
- ③ Lors de la coupe, des branches et brindilles se détachent et tombent. Évitez de vous tenir sous le point de chute car des morceaux de lame pourraient tomber et causer des blessures inattendues. Veuillez notamment faire attention aux enfants et aux animaux de compagnie.
- ④ Portez toujours un casque et des lunettes protection, des gants renforcés et des vêtements près du corps quand vous travaillez.
- ⑤ Regardez où vous marchez. N'utilisez pas cet outil alors que vous êtes dans une position instable (sur un escabeau, etc.)
- ⑥ Après utilisation, refermez la tête de lame, rangez-la en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

⚠ Attention

Important

- ① N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues, comme l'égale.
- ② Avant toute utilisation de l'outil, vérifiez le serrage des vis et tout dommage éventuel des composants, et ne l'utilisez que si les conditions de sécurité sont réunies.
- ③ Lors de son utilisation, évitez les chocs. Cela pourrait l'endommager et/ou endommager vos biens.
- ④ Après utilisation, veuillez le nettoyer et le sécher, puis le ranger.
- ⑤ N'utilisez pas le produit dans l'eau. Cela pourrait entraîner une oxydation ou un dysfonctionnement.