




## Super Speed ágvágó

Köszönjük, hogy a Super Speed ágvágót választotta!  
A megfelelő használat érdekében az első használat előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően, azaz fák metszésére használja. Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet.



### Funkciók

- Állítható fej az optimális munkaszög érdekében (5 fokozat)



az ág alulról történő vágásához a kéreg lehúzásának megakadályozására

- Egyszerű és megbízható hosszúságállítás

- Egyszerű meghosszabbítás egyetlen karral
- Biztos retesz (három csapszeggel)
- Egyszerű állítás (függőleges helyzetben hosszabbítható)

- Könnyű hordozhatóság és tárolhatóság

- Kicsi méret, amely befér egy autó csomagtartójába (3M)
- Összecsukható fűrész a könnyű és biztonságos szállítás érdekében
- Hüvely a biztonságos tárolás érdekében

- Nincs szükség a megmunkálásra

- Az edzett anyagnak köszönhetően körülbelül 3-szor hosszabb a penge élettartama.

- Cserélhető penge (külön kapható)

A cserepenge ugyanaz az összes mérethez. (N-760-1)

- Hosszúság szerinti sorrend!

- ① 3M
- ② 4M
- ③ 5M
- ④ 6.5M




### Jellemzők

Termékszám	Terméknév	Fűrész mérete	Teljes hossz	Súly
N-760	Super Speed ágvágó 3M (Meghosszabbítás: 5 fokozat)	390mm	1.1~3.0m	1.54kg
N-761	Super Speed ágvágó 4M (Meghosszabbítás: 5 fokozat)	390mm	1.5~4.0m	1.83kg
N-762	Super Speed ágvágó 5M (Meghosszabbítás: 5 fokozat)	390mm	1.8~5.0m	2.06kg
N-763	Super Speed ágvágó 6.5M (Meghosszabbítás: 7 fokozat)	390mm	2.4~6.5m	2.43kg


A termékadatok előzetes tájékoztatás nélkül, bármikor módosíthatóak.

# Utasítások

## A tok eltávolítása



① Nyissa ki a pengét.




② Emelje fel a fület, és húzza ki a kemény tokot.

\* A tok felhelyezésekor emelje fel a fület, és helyezze be teljesen a tokot.

## A penge szögének módosítása




① Oldja fel a kart, majd állítsa be a penge szögét.




② Rögzítse a kart a penge szögének rögzítéséhez.


## Hosszabbítási eljárás




① Oldja ki a szorítókart




② Hosszabbítsa meg a rudat.



③ Rögzítse a szorítókart olyan helyen, ahol látsódik a hármás furat.




④ Erőteljesen tolja be a rudat. Kattanás hallható, a pecek rögzültek.



⑤ Két csukló rész található. A működési módjuk megegyezik.



\* A vonal jelzi, hogy közel van a cső vége. Ne húzza ennél hosszabbra a rudat. Ha erősen húzza, a két rúd széthúzható.



## ⚠ Vigyázat!

Vegye figyelembe, hogy az alábbiak be nem tartása esetén fennáll a súlyos sérülés és áramütés veszélye.

1. A termék fémből készült és vezeti az áramot. Ne használja olyan helyen, ahol fennáll az áramütés veszélye.
2. A termék használata közben soha ne tartsa azt emberek irányába.
3. Vágás közben ágak és egyéb, a fáról származó darabok hullanak a földre. Ne álljon közvetlenül az eszköz alá, ugyanis a penge részei súlyos sérülést okozhatnak, ha esetleg leesnek. Különösen figyeljen a gyermekekre és állatokra.
4. Munka közben mindig viseljen védősisakot, védőszemüveget, vastag kesztyűt és megfelelő ruházatot.
5. Figyeljen, hogy stabilan álljon. Ne használja az eszközt, ha nem áll biztosan. (például létrán stb.)
6. Használat után csukja össze a pengérszt, helyezze egy tokba és tartsa gyermekektől távol.

## ⚠ Figyelem!

Tartsa be az alábbiakat! (fontos)

1. Az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, azaz fák metszésére.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy nem lazák-e a csavarok, illetve nem sérültek-e az alkatrészek, majd győződjön meg az eszköz biztonságosságáról.
3. Használat közben óvja a terméket az ütésektől. Ellenkező esetben megsérülhetnek az alkatrészek.
4. Használat után és tárolás előtt távolítsa el a szennyeződések és nedvességet.
5. Ne használja vízben. Ez rozsdásodáshoz vagy rendellenes működéshez vezethet.