



**NISHIGAKI****руководство пользователя****Сверхскоростная штанговая пила**

Благодарим вас за приобретение сверхскоростной штанговой пилы. Чтобы понять, как правильно пользоваться инструментом, перед началом эксплуатации следует внимательно прочесть данный документ. Используйте этот инструмент только по назначению, а именно для обрезки деревьев. Не выбрасывайте эту инструкцию по эксплуатации.

**Возможности**

Регулируемая головка для достижения оптимального рабочего угла (5 ступеней)



■ Простой и надежный механизм регулировки длины

- Простое выдвижение с помощью одного рычага
- Надежная фиксация (три конических штифта)
- Легкость регулировки (может выдвигаться в вертикальном положении)

■ Удобство транспортировки и хранения

- Компактный размер: помещается в багажник автомобиля (3 м)
- Пила складывается, что обеспечивает удобную и безопасную транспортировку
- В комплект входят ножны для безопасного хранения

■ Нет необходимости в правке

- Благодаря обработке с импульсной закалкой срок службы пилы увеличивается почти в 3 раза.

■ Сменное режущее полотно (продается отдельно)

- Запасное полотно подходит для всех размеров (N-760-1).



■ Возможность фиксации на выбранной высоте!

- ① 3М
- ② 4М
- ③ 5М
- ④ 6.5М

Технические характеристики

| Номер изделия | Наименование изделия | Размер пилы | Общая длина | Вес |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| N-760 | Сверхскоростная штанговая пила 3М (Выдвижение: 5 ступеней) | 390mm | 1.1~3.0m | 1.54kg |
| N-761 | Сверхскоростная штанговая пила 4М (Выдвижение: 5 ступеней) | 390mm | 1.5~4.0m | 1.83kg |
| N-762 | Сверхскоростная штанговая пила 5М (Выдвижение: 5 ступеней) | 390mm | 1.8~5.0m | 2.06kg |
| N-763 | Сверхскоростная штанговая пила 6.5М (Выдвижение: 5 ступеней) | 390mm | 2.4~6.5m | 2.43kg |

Технические характеристики могут быть изменены в целях усовершенствования без предварительного уведомления.

**СДЕЛАНО В ЯПОНИИ
 MADE IN JAPAN**


ロシア語版 2025.6

**NISHIGAKI**


INDUSTRIAL CO.,LTD

Инструкция

Как снять чехол



① Откройте лезвие.




② Поднимите язычок и вытащите жесткий футляр.
* Прикрепляя чехол, поднимите язычок и вставьте чехол до упора.

Изменение угла расположения полотна




① Освободив рычаг, отрегулируйте угол расположения полотна.




② Чтобы зафиксировать выбранный угол расположения полотна, зажмите рычаг.


Процедура выдвижения




① Откройте зажим




② Выдвиньте штангу.



③ Зажмите рабочий зажим в положении, когда видно тройное отверстие.



④ Сильно потяните штангу. Звук щелчка свидетельствует о том, что она прочно зацепилась за штифты.



⑤ Соединение состоит из двух деталей. Последовательность операций для них одинаковая.



* Линия показывает, что близко конец трубки. Не вытягивайте штангу далеко за эту линию. Если приложить слишком большое усилие, части штанги могут вынуться одна из другой и разделиться.



⚠ Осторожно! Пожалуйста, помните, что несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой серьезные травмы и смерть от электрического тока.

- 1) Инструмент изготовлен из металла и проводит электричество. Не используйте этот инструмент в местах, где есть риск удара электрическим током.
- 2) При эксплуатации этого инструмента никогда не направляйте его в ту сторону, где находятся люди.
- 3) При обрезке падают ветки и щепки древесины. Кроме того, нельзя работать в зоне падения, поскольку детали режущего полотна могут неожиданно упасть и причинить травмы. В особенности будьте внимательны в отношении детей и домашних животных.
- 4) Во время работы обязательно надевайте каску, защитные очки, сверхпрочные перчатки и прилегающую одежду.
- 5) Ступайте осторожно. Не используйте этот инструмент, когда находитесь в неустойчивом положении (например, стоите на лестнице).
- 6) После окончания работы закройте ту часть инструмента, где находится полотно, и уберите его в чехол. Храните инструмент вдали от детей.

⚠ Внимание! Важно соблюдать указанные требования.

- 1) Пожалуйста, используйте этот инструмент только по назначению, а именно, для обрезки деревьев.
- 2) Перед началом эксплуатации проверьте, нет ли ослабленных болтов и поврежденных деталей. Начинать работу, только когда убедитесь в полной безопасности.
- 3) Не допускайте, чтобы во время эксплуатации инструмент подвергался ударам. Это может повредить его компоненты.
- 4) По завершении эксплуатации, до того, как убирать инструмент на хранение, очистите его от грязи и влаги.
- 5) Не эксплуатируйте инструмент в воде. Это может привести к появлению ржавчины или к неправильной работе.